

## คู่มือยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ **(F10)** Business Desktops

หมายเลขชิ้นส่วนของเอกสาร: 361206-281

#### พฤษภาคม 2004

คู่มือนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการกำหนดค่าใหม่ และแก้ไขค่าดีฟอลต์ต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อมีการติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่ รวมถึงการบำรุงรักษา © ลิขสิทธิ์ 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ข้อมูลที่ประกอบในที่นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ

การรับประกันของผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะปรากฏอยู่ในประกาศการรับประกัน อย่างชัดเจนที่จัดส่งให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวเท่านั้น ข้อความในที่นี้ จะไม่มีผลเป็นการรับประกันเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด หรือการขาดหายของข้อมูลด้านเทคนิคหรือเนื้อหาของเอกสารนี้

เอกสารนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลเฉพาะซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ห้ามนำเอกสารนี้ และบางส่วนของเอกสารนี้ ไปทำการถ่ายเอกสาร ทำซ้ำ หรือแปลไปเป็นภาษาอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Hewlett-Packard Company



คำเตือน: ข้อความในลักษณะนี้หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามอาจเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต



ข้อควรระวัง: ข้อความในลักษณะนี้หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามอาจเป็นผลให้เกิด ความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือสูญเสียข้อมูล

คู่มือยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10)

Business Desktops พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง (พฤษภาคม 2004)

หมายเลขชิ้นส่วนของเอกสาร: 361206-281

# สารบัญ

### ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10)

ยูทิถิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10)	1
การใช้ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10)	
File	
System Information	4
About	
Set Time and Date	4
Replicated Setup	4
Default Setup	4
Apply Defaults and Exit	
Ignore Changes and Exit	5
Save Changes and Exit	5
Storage	5
Device Configuration	5
Storage Options	7
DPS Self-Test	10
Boot Order	11
Security	12
Setup Password	12
Power-On Password	12
Password Options	12
Pre-Boot Authorization	12
Smart Cover	12
Embedded Security	13
Device Security	13
Network Service Boot	13
System IDs	14
DriveLock	14
Master Boot Record Security	15
Save Master Boot Record	15

Restore Master Boot Record	
Advanced*	17
Power-On Options	17
BIOS Power-On	19
Onboard Devices	19
PCI Devices	
Bus Options	20
Device Options	21
PCI VGA Configuration	
การกู้คืนการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชั่น	24
วิธีที่หนึ่ง: แฟลชหน่วยความจำ ROM CMOS ที่จัดเก็บและกู้คืน	
คณสมบัติ—การใช้ Power Switch Override	24
วิธีที่สอง: บันทึกลงในสื่อที่ถอดออกได้ และกัคืนจากสื่อที่ถอดออกไดé	

# ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10)

### ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10)

คุณสามารถใช้ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) เพื่อปฏิบัติสิ่งต่อไปนี้:

- มไลี่ยนค่าดีฟอลต์ที่กำหนดมาจากโรงงาน
- ตั้งวันที่และเวลาของระบบ
- ตั้งค่า เรียกดู แก้ไข หรือตรวจสอบความถูกต้องในการตั้งค่าของระบบ รวมถึง การตั้งค่าสำหรับโพรเซสเซอร์ การแสดงผล หน่วยความจำ เสียง การจัดเก็บ ข้อมูล การสื่อสาร และอุปกรณ์อินพุต
- เปลี่ยนแปลงลำคับการบูตของอุปกรณ์ที่สามารถบูตได้ เช่น ฮาร์คไดรฟ์
   ดิสเก็ตต์ใดรฟ์ ใดรฟ์ออปติกัล หรือใดรฟ์ LS-120
- ใช้คุณสมบัติการบูตแบบเร็ว (Quick Boot) ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าการบูต แบบสมบูรณ์ (Full Boot) แต่จะไม่รันการทดสอบวินิจฉัยต่างๆ ที่จะรัน ในโหมดการบูตแบบสมบูรณ์ คุณสามารถกำหนดให้ระบบทำสิ่งต่อไปนี้:
  - บตแบบเร็วเสมอ (ค่าดีฟอลต์)
  - 🖵 บูตแบบสมบูรณ์ภายในช่วงเวลาที่กำหนด (ตั้งแต่ทุก 1 ถึง 30 วัน) หรือ
  - บุตแบบสมบูรณ์เสมอ
- เลือก Post Messages Enabled หรือ Disabled เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะ
  การแสดงผลข้อความของกระบวนการทดสอบตัวเครื่องเมื่อเปิดเครื่อง (POST)
  ตัวเลือก Post Messages Disabled จะไม่แสดงข้อความ POST ส่วนใหญ่
  เช่น การนับจำนวนหน่วยความจำ ชื่อผลิตภัณฑ์ และข้อความที่ไม่ใช่ข้อความ
  แสดงข้อผิดพลาด แต่เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการ POST ข้อผิดพลาด
  นั้นจะถูกแสดงไม่ว่าจะอยู่ในโหมดที่เลือกไว้หรือไม่ ในการเปลี่ยนตัวเลือก
  Post Messages Enabled ระหว่างกระบวนการ POST ให้กดปุ่มใดก็ได้
  (ยกเว้น F1 ถึง F12)

- กำหนดแทร็กแสดงความเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นข้อความที่จะแสดงทุกครั้งที่เปิด หรือเริ่มตับระบบใหม่
- ป้อนแทร็กกำกับสินทรัพย์หรือเลขที่สินทรัพย์ที่บริษัทจะระบุให้กับคอมพิวเตอร์ เครื่องนี้
- ใช้รหัสผ่านเมื่อเปิดเครื่องระหว่างการเริ่มต้นระบบ (วอร์มบูต) เช่นเดียวกับ ระหว่างการเปิดระบบตามปกติ
- กำหนดรหัสผ่านสำหรับการตั้งค่าที่จะควบคุมการเข้าใช้โปรแกรมยูทิลิตี การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) และการตั้งค่าที่กล่าวถึงในหัวข้อนี้
- เมื่อต้องการรักษาความปลอดภัยของฟังก์ชัน I/O ในระบบ ซึ่งรวมถึงพอร์ต อนุกรม ขนาน และ USB เสียง หรือ NIC ภายในระบบ เพื่อไม่ให้ใช้งานได้ จนกว่าจะยกเลิกการรักษาความปลอดภัย
- ใช้หรือไม่ใช้การป้องกันเรคคอร์ดการบุตหลัก (MBR)
- ใช้หรือไม่ใช้คุณสมบัติการบูตจากสื่อที่ถอดออกได้
- ใช้หรือไม่ใช้คุณสมบัติการเขียนลงคิสเก็ตต์รุ่นเก่า (เมื่อได้รับการสนับสนุน จากฮาร์คแวร์)
- แก้ไขข้อผิดพลาดในการตั้งค่าระบบที่ตรวจพบแต่ไม่สามารถแก้ไขได้โดย อัตโนมัติในกระบวนการทดสอบตัวเครื่องเมื่อเปิดเครื่อง (POST)
- ทำสำเนาการตั้งค่าของระบบโดยบันทึกข้อมูลการตั้งค่าในแผ่นดิสเก็ตต์
   และเรียกคืนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป
- ทำการทคสอบตัวเครื่องกับฮาร์ดไดรฟ์แบบ ATA ที่ต้องการ (เมื่อได้รับ การสนับสนุนจากไดรฟ์)
- ใช้หรือไม่ใช้การรักษาความปลอดภัยด้วยตัวลีอคไดรฟ์ (เมื่อได้รับการสนับสนุน จากไดรฟ์ MultiBay)

#### การใช้ยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10)

คุณสามารถเข้าสู่การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ได้ด้วยการเปิดคอมพิวเตอร์หรือการรีสตาร์ท ระบบเท่านั้น เมื่อต้องการเข้าสู่เมนูของยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ ให้ปฏิบัติตาม ขั้นตอนต่อไปนี้:

- 1. เปิดหรือเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ หากคุณอยู่ใน Windows ให้คลิก Start > Shut Down > Restart
- 2. ทันทีที่เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดขึ้น ให้กดปุ่ม F10 ค้างไว้จนกว่าจะเข้าสู่ยูทิลิตี การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ กด Enter เพื่อข้ามหน้าจอเริ่มต้น หากจำเป็น



หากคุณไม่ได้กดปุ่ม **F10** ภายในเวลาที่เหมาะสม คุณจะต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วกดปุ่ม **F10** ค้างไว้อีกครั้ง เพื่อเข้าสู่ยูทิลิตีดังกล่าว

หากกุณกำลังใช้แป้นพิมพ์ PS/2 อาจจะมีข้อความระบุข้อผิดพลาดของแป้นพิมพ์ ปรากฏขึ้น แต่ไม่ต้องสนใจ

- 3. เลือกภาษาจากรายการที่มีให้เลือกและกด Enter
- 4. หัวข้อตัวเลือกสี่ข้อจะปรากฏในเมนูของยูทิถิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ ได้แก่: File, Storage, Security และ Advanced
- 5. ใช้ปุ่มลูกศร (ซ้ายและขวา) เพื่อเลือกหัวข้อที่ถูกต้อง ใช้ปุ่มลูกศร (ขึ้นและลง) เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Enter ในการกลับสู่เมนูของยูทิลิตี การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ ให้กดปุ่ม Enter เมื่อต้องการใช้และบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้เลือก Esc
- 6. เมื่อต้องการใช้และบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้เลือก File > Save Changes and Exit
  - หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการให้มีผล ให้เลือก Ignore Changes and Exit
  - เมื่อต้องการรีเซ็ตค่าที่มาจากโรงงาน ให้เลือก Set Defaults and Exit
     ตัวเลือกนี้จะเรียกคืนค่าดีฟอลต์ของระบบที่กำหนดมาจากโรงงาน



ข้อควรระวัง: อย่าปิดคอมพิวเตอร์ขณะที่ ROM กำลังบันทึกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า คอมพิวเตอร์ F10 เนื่องจาก CMOS อาจเกิดความเสียหายได้ การปิดคอมพิวเตอร์ อย่างปลอดภัยคือหลังจากออกจากหน้าจอการตั้งค่า F10 แล้วเท่านั้น

หัวข้อ	ตัวเลือก	คำอธิบาย
File	System Information	รายละเอียด:
		• ชื่อผลิตภัณฑ์
		<ul> <li>ประเภท/ความเร็ว/stepping ของโพรเซสเซอร์</li> </ul>
		• ขนาดของแคช (L1/L2)
		<ul> <li>ขนาดหน่วยความจำที่ติดตั้ง/ความเร็ว, จำนวน แชนเนล (เดี๋ยวหรือคู่) (ถ้ามี)</li> </ul>
		<ul> <li>แอดเดรส MAC สำหรับ NIC ภายในระบบ ที่ใช้งาน (ถ้ามี)</li> </ul>
		<ul> <li>ROM ของระบบ (รวมถึงชื่อตระกูล และเวอร์ซัน)</li> </ul>
		<ul> <li>หมายเลขซีเรียลนัมเบอร์ของโครงเครื่อง</li> </ul>
		• หมายเลขกำกับสินทรัพย์
	About	แสดงข้อมูลด้านลิขสิทธิ์
	Set Time and Date	ใช้สำหรับตั้งเวลาและวันที่ของระบบ
	Replicated Setup	Save to Removable Media
		บันทึกค่าระบบ รวมทั้ง CMOS ลงในดิสเก็ตต์ขนาด 1.44 MB ที่ฟอร์แมตแล้ว, อุปกรณ์สื่อสำหรับการแฟลข จาก USB หรืออุปกรณ์ที่คล้ายดิสเก็ตต์ (อุปกรณ์จัดเก็บ ข้อมูลที่ตั้งค่าให้ทำงานเหมือนดิสเก็ตต์ไดรฟ์)
		Restore from Removable Media
		คืนค่าระบบจากดิสเก็ตต์, อุปกรณ์สื่อสำหรับการแฟลช จาก USB หรืออุปกรณ์ที่คล้ายดิสเก็ตต์
	Default Setup	Save Current Settings as Default
		บันทึกค่าระบบปัจจุบันให้เป็นค่าดีฟอลต์
		Restore Factory Settings as Default
		คืนค่าระบบจากโรงงานที่เป็นค่าดีฟอลต์



	ตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (ต่อ)	. 5	
หัวข้อ	ตัวเลือก	คำอธิบาย	
File (ต่อ)	Apply Defaults and Exit		และยกเลิกรหัสผ่านที่กำหนดไว้
	Ignore Changes and Exit	ออกจากโปรแกรมกา หรือบันทึกการเปลี่ย	รตั้งค่าคอมพิวเตอร์โดยไม่ใช้ นแปลงใด ๆ
	Save Changes and Exit	บันทึกการเปลี่ยนแป และออกจากโปรแกร	ลงค่าระบบหรือการตั้งค่าดีฟอลต์ มการตั้งค่าคอมพิวเตอร์
Storage	Device Configuration	แสดงอุปกรณ์จัดเก็บ ที่ติดตั้งไว้	ข้อมูลที่ควบคุม BIOS ทั้งหมด
			มูลรายละเอียดและตัวเลือก กต่อไปนี้ อาจปรากฏขึ้น:
		Diskette Type	
		ระบุประเภทของสื่อที รองรับได้	่มีความจุสูงสุดที่ดิสเก็ตต์ใดรฟ์
		Legacy Diskette [	Orives
		ตัวเลือกต่าง ๆ ได้แก่ 5.25″ 1.2 MB	3.5″ 1.44 MB และ
		Drive Emulation	on
			ระเภทของไดรฟ์ให้กับอุปกรณ์ เง (เช่น คุณอาจใช้ชิปไดรฟ์ที่บูตได้ ระเภทเป็นดิสเก็ตต์)
		ประเภทไดรฟ์	ตัวเลือกการจำลอง
		ATAPI Zip drive	None (ถือเป็นอุปกรณ์อื่น) Diskette (ถือเป็นดิสเก็ตต์ไดรเ
		IDE Hard Disk	None (ถือเป็นอุปกรณ์อื่น) Disk (ถือเป็นฮาร์ดไดรฟ์)



โปรแกรมการตั้ง	เค่าคอมพิวเตอร์ <i>(ต่อ)</i>		
หัวข้อ	ตัวเลือก	คำอธิบาย	
Storage (ต่อ)	Device Configuration (ต่อ)	ประเภทไดรฟ์ (ต่อ)	ตัวเลือกการจำลอง (ต่อ)
		Legacy Diskette	ไม่มีตัวเลือกการจำลองที่ใช้ได้
		IDE CD-ROM	ไม่มีตัวเลือกการจำลองที่ใช้ได้
		ATAPI LS-120	None (ถือว่าเป็นส่วนอื่น) Diskette (ถือเป็นดิสเก็ตต์ไดรฟ์)
		Default Value	s IDE/SATA
		ระบุจำนวนเซ็คเตอร์ PIO แบบหลายเซ็คเ	ansfers (เฉพาะดิสก์ IDE เท่านั้น) ที่ถูกถ่ายโอนข้อมูลต่อการทำงานของ ตอร์ ตัวเลือก (ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ ) ได้แก่ Disabled, 8 และ 16
		ระบุโหมดการโอนถ่า สมรรถนะของอุปกร	<b>e</b> (เฉพาะอุปกรณ์ IDE) ายข้อมูลที่ใช้ ตัวเลือก (ขึ้นอยู่กับ ณ์) ได้แก่ PIO 0, Max PIO, Ultra DMA 0 และ Max UDMA



หัวข้อ	ตัวเลือก	คำอธิบาย
Storage (ต่อ)	Device Configuration (ต่อ)	Translation Mode (เฉพาะดิสก์ ATA) ให้คุณเลือกโหมดการแปลค่าที่จะใช้กับอุปกรณ์ซึ่งช่วยให้ BIOS สามารถเข้าถึงดิสก์ที่แบ่งพาร์ติชันและฟอร์แมต โดยระบบอื่น และจำเป็นสำหรับผู้ใช้ระบบ UNIX รุ่นเก่า (เช่น SCO UNIX เวอร์ชัน 3.2) โดยมีตัวเลือกคือ
		Bit-Shift, LBA Assisted, User และ None
		Translation Parameters (เฉพาะดิสก์ IDE)
		<ul> <li>คุณสมบัตินี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะในกรณีที่เลือกโหมด การแปลค่า User</li> </ul>
		ใช้ระบุพารามิเตอร์ (ไซลินเดอร์แบบลอจิคัล หัวอ่าน และเซ็คเตอร์ต่อแทร็ค) ที่ BIOS ใช้ในการแปลคำขอ I/O ของดิสก์ (จากระบบปฏิบัติการหรือจาก แอปพลิเคชัน) เป็นรูปแบบที่ฮาร์ดไดรฟ์สามารถใช้ได้ ไซลินเดอร์แบบลอจิคัลจะต้องไม่เกิน 1024 จำนวน หัวอ่านจะต้องไม่เกิน 256 จำนวนเซ็คเตอร์ต่อแทร็ค จะต้องไม่เกิน 63 ฟิลด์เหล่านี้จะปรากฏและสามารถ แก้ไขได้เมื่อกำหนดโหมดการแปลค่าเป็น User
	Storage Options	Removable Media Boot
		ใช้/ไม่ใช้การบูตระบบจากสื่อที่ถอดออกได้

โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ <i>(ต่อ)</i>		
หัวข้อ	ตัวเลือก	คำอธิบาย
Storage (ต่อ) Si	Storage Options (ต่อ)	Legacy Diskette Write
		ใช้/ไม่ใช้การเขียนข้อมูลลงสื่อที่ถอดออกได้
		พลังจากที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ Removable Media Write คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นระบบใหม่ ให้ปิดและเปิดเครื่องใหม่ด้วยตนเอง
		BIOS DMA Data Transfers
		ให้คุณสามารถควบคุมวิธีที่ BIOS จะจัดการคำขอ I/O เมื่อเลือก "Enable" BIOS
		จะจัดการคำขอการอ่านและเขียนดิสก์ ATA ด้วยการ
		ถ่ายโอนข้อมูลแบบ DMA เมื่อเลือก "Disable" BIOS จะจัดการคำขอการอ่านและเขียนดิสก์ ATA ด้วยการ ถ่ายโอนข้อมูลแบบ PIO



หัวข้อ	ตัวเลือก	คำอธิบาย
Storage (ต่อ)	Storage Options	SATA Emulation
	(ต่อ)	ให้คุณสามารถเลือกวิธีการที่ระบบปฏิบัติการจะเข้าถึง อุปกรณ์และคอนโทรลเลอร์ SATA
		" <u>Separate IDE Controller</u> " เป็นตัวเลือกดีฟอลต์ โดยสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ SATA 4 ชิ้น และ PATA 2 ชิ้น ได้ในโหมดนี้ คอนโทรลเลอร์ SATA และ PATA จะแสดงให้เห็นเป็นคอนโทรลเลอร์ IDE แยกกันสองชุด ใช้ตัวเลือกนี้กับ Microsoft Windows 2000 และ Windows XP
		<ul> <li>SATA 0 จะถูกกำหนดให้เป็นอุปกรณ์หลัก SATA 0</li> </ul>
		<ul> <li>SATA 1 (ถ้ามี) จะถูกกำหนดเป็นอุปกรณ์รอง</li> <li>SATA 0</li> </ul>
		"Combined IDE Controller" เป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง โดยสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ PATA 2 ชิ้น และ SATA 2 ชิ้น ได้ในโหมดนี้ คอนโทรลเลอร์ SATA และ PATA จะแสด ให้เห็นเป็นคอนโทรลเลอร์ IDE รวม ใช้ตัวเลือกนี้กับ Microsoft Windows 98 และระบบปฏิบัติการรุ่นเก่า • อุปกรณ์หลัก PATA 0 จะแทนที่ SATA 1
		• อุปกรณ์หลัก PATA 1 จะแทนที่ SATA 3
		IDE Controller ให้ใช้หรือไม่ใช้คอนโทรลเลอร์ IDE หลัก คุณสมบัตินี้ มีให้ในบางรุ่นเท่านั้น
		Primary SATA Controller
		ให้ใช้หรือไม่ใช้คอนโทรลเลอร์ SATA หลัก



หัวข้อ	ตัวเลือก	คำอธิบาย
Storage (ต่อ)	Storage Options	Secondary SATA Controller
	(ต่อ)	ให้ใช้หรือไม่ใช้คอนโทรลเลอร์ SATA รอง คุณสมบัตินี้ มีให้ในบางรุ่นเท่านั้น
	DPS Self-Test	ใช้สำหรับทำการทดสอบประสิทธิภาพของฮาร์ดไดรฟ์ ATA ในการทำการทดสอบระบบป้องกันไดรฟ์ (Drive Protection System - DPS) ได้
		<ul> <li>ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะกรณีที่มีใดรฟ์อย่างน้อย หนึ่งไดรฟ์ที่สามารถทำการทดสอบตัว DPS ที่ติดตั้ง อยู่ในระบบ</li> </ul>

โปรแกรมการตั้ง	เค่าคอมพิวเตอร์ <i>(ต่อ)</i>	
หัวข้อ	ตัวเลือก	คำอธิบาย
Storage (ต่อ)	Boot Order	ให้คุณเลือกที่จะ:
		<ul> <li>ระบุลำดับที่อุปกรณ์ต่อพ่วง (เช่น อุปกรณ์สื่อสำหรับ การแฟลชจาก USB, ดิสเก็ตต์ไดรฟ์, ฮาร์ดไดรฟ์, ไดรฟ์ออปติคัล หรือการ์ดอินเตอร์เฟซของเน็ตเวิร์ก) ถูกตรวจสอบเพื่อหาอิมเมจของระบบปฏิบัติการ ที่บูตได้ คุณสามารถนำอุปกรณ์แต่ละตัวเข้าหรือ ออกจากรายการที่จะพิจารณาว่าเป็นที่ตั้งของระบบ ปฏิบัติการที่บูตได้</li> </ul>
		<ul> <li>ระบุลำดับของฮาร์ดไดรฟ์ที่เชื่อมต่อ ฮาร์ดไดรฟ์ ตัวแรกในรายการจะมีลำดับการบูตก่อน และจะถูก กำหนดเป็นไดรฟ์ C (หากมีอุปกรณ์ใด ๆ ต่ออยู่)</li> </ul>
		การระบุตัวอักษรของไดรฟ์ใน MS-DOS อาจใช้ ไม่ได้หลังจากที่ได้เริ่มต้นระบบปฏิบัติการที่ไม่ใช่ MS-DOS
		Shortcut to Temporarily Override Boot Order
		เมื่อต้องการบูต เพียงครั้งเดียว จากอุปกรณ์อื่นซึ่งไม่ใช่ ค่าดีฟอลต์ในตัวเลือก Boot Order ให้เริ่มระบบใหม่ และกด F9 เมื่อไฟจอภาพเป็นสีเขียวหลังจากกระบวนการ POST สิ้นสุดลง รายการของอุปกรณ์ที่บูตได้จะปรากฏขึ้น ให้ใช้ปุ่มลูกศร เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้สำหรับ การบูต และกดปุ่ม Enter หลังจากนั้นคอมพิวเตอร์ จะบูตจากอุปกรณ์ที่เลือกไว้ซึ่งไม่ได้กำหนดเป็นค่าดีฟอลต์ และเฉพาะในครั้งนี้เท่านั้น



หัวข้อ	ตัวเลือก	คำอธิบาย
Security	Setup Password	ใช้สำหรับกำหนดและเปิดใช้งานรหัสผ่านสำหรับการตั้งค่า (สำหรับผู้บริหารระบบ)
		<ul> <li>หากกำหนดรหัสผ่านสำหรับการตั้งค่าแล้ว คุณจะต้อง</li> <li>ใช้รหัสผ่านนั้นในการเปลี่ยนตัวเลือกของโปรแกรม</li> <li>การตั้งค่าระบบ แฟลช ROM หรือเปลี่ยนแปลง</li> <li>การตั้งค่าพลักแอนด์เพลย์ใน Windows</li> </ul>
		โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน คู่มือการแก้ไขปัญหา ในแผ่นซีดี Documentation
	Power-On Password	ให้กำหนดและใช้งานรหัสผ่านเมื่อเปิดเครื่อง
		โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน คู่มือการแก้ไขปัญหา ในแผ่นซีดี Documentation
	Password Options (ตัวเลือกนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อมี การกำหนดรหัสผ่านเมื่อเปิด เครื่องไว้)	ให้คุณสามารถระบุว่าต้องใส่รหัสผ่านสำหรับการวอร์มบูเ (CTRL+ALT+DEL) หรือไม่
		โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน คู่มือการจัดการเดสก์ทอง ในแผ่นซีดี Documentation
	Pre-Boot Authorization	ให้คุณใช้/ไม่ใช้สมาร์ทการ์ดที่จะใช้แทนรหัสผ่าน เมื่อเปิดเครื่อง
	Smart Cover	ให้คุณเลือกที่จะ:
		• ล็อค/ปลดล็อค Cover Lock
		<ul> <li>ตั้งค่าเซ็นเซอร์ของ Smart Cover ไว้ที่ Disable/ Notify User/Setup Password</li> </ul>
		Notify User แจ้งผู้ใช้ว่าเซ็นเซอร์ตรวจพบว่ามีการ ถอดฝาครอบเครื่องออก Setup Password กำหนด ให้ป้อนรหัสผ่านสำหรับการตั้งค่าเพื่อบูตระบบ หาก เซ็นเซอร์ตรวจพบว่ามีการถอดฝาครอบเครื่องออก
		คุณสมบัตินี้มีให้ในบางรุ่นเท่านั้น โปรดดูรายละเอียด เพิ่มเติมใน <i>คู่มือการจัดการเดสก์ทอป</i> ในแผ่นชีดี
		Documentation

หัวข้อ	ตัวเลือก	คำอธิบาย
Security (ต่อ)	Embedded Security	ให้คุณเลือกที่จะ:
	Device Security	ใช้/ไม่ใช้พอร์ตอนุกรม พอร์ตขนาน พอร์ต USB ด้านหน้ เสียงระบบ เน็ตเวิร์กคอนโทรลเลอร์ (บางรุ่น) อุปกรณ์ MultiBay (บางรุ่น) และคอนโทรลเลอร์ SCSI (บางรุ่น)
	Network Service Boot	ใช้/ไม่ใช้คุณสมบัติในการบูตจากระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ ไว้ในเชิร์ฟเวอร์ของเน็ตเวิร์ก (คุณสมบัตินี้มีในรุ่นที่มี NIC เท่านั้น คอนโทรลเลอร์เน็ตเวิร์กจะต้องอยู่ในบัส PCI หรือ อยู่ภายในเมนบอร์ด)

หัวข้อ	ตัวเลือก	คำอธิบาย
Security (ต่อ)	System IDs	ใช้สำหรับกำหนด:
		<ul> <li>แทร็กสินทรัพย์ (ตัวระบุแบบ 18 ไบต์) และแทร็ก แสดงความเป็นเจ้าของ (ตัวระบุแบบ 80 ไบต์ที่แสดง ระหว่างกระบวนการ POST)</li> </ul>
		โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน <i>คู่มือการจัดการ</i> เดสก์ทอป ในแผ่นชีดี Documentation
		<ul> <li>ชีเรียลนัมเบอร์ของโครงเครื่องหรือหมายเลข ระบุเฉพาะระดับสากล (UUID) หมายเลข UUID สามารถอัพเดตได้ต่อเมื่อชีเรียลนัมเบอร์ของโครง เครื่องปัจจุบันไม่ถูกต้อง (หมายเลข ID เหล่านี้ โดยปกติจะถูกกำหนดมาจากโรงงานและใช้ระบุ เครื่องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ)</li> <li>การตั้งค่าพื้นที่สำหรับแป้นพิมพ์ (เช่น English</li> </ul>
		หรือ German) สำหรับการป้อน System ID
	Drivelock	ให้คุณสามารถกำหนดหรือแก้ไขรหัสผ่านผู้ใช้ทั่วไปหรือ ผู้ใช้ระดับผู้ดูแล สำหรับฮาร์ดไดรฟ์แบบ MultiBay (ไม่สนับสนุนสำหรับฮาร์ดไดรฟ์ SCSI) เมื่อใช้คุณสมบัตินี้ ผู้ใช้จะได้รับแจ้งให้ป้อนรหัสผ่านสำหรับตัวล็อคไดรฟ์ ในระหว่างกระบวนการ POST หากป้อนรหัสผ่าน ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าใช้ฮาร์ดไดรฟ์ได้จนกว่า จะป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องระหว่างการบูตในภายหลัง
		ตัวเลือกนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อมีใดรฟ์ MultiBay อย่างน้อยหนึ่งไดรฟ์ที่รองรับการใช้คุณสมบัติ Drivelock
		โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน <i>คู่มือการจัดการเดสก์ท</i> อป ในแผ่นซีดี Documentation

หัวข้อ	ตัวเลือก	คำอธิบาย
	Master Boot Record Security	ใช้หรือไม่ใช้การป้องกันเรคคอร์ดการบูตหลัก (Master Boot Record - MBR)
		ซึ่งเมื่อเปิดใช้งาน BIOS จะปฏิเสธคำขอที่จะเขียนใน MBR ที่อยู่ในดิสก์ที่ใช้บูตในปัจจุบัน ทุกครั้งที่เปิด เครื่องหรือเริ่มระบบใหม่ BIOS จะเปรียบเทียบ MBR ของดิสก์ที่บูตปัจจุบันกับ MBR ที่บันทึกไว้ก่อนหน้า หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลง ระบบจะแสดงตัวเลือก ให้คุณบันทึก MBR ในดิสก์ที่ใช้บูตปัจจุบัน เรียกคืนค่า MBR ที่บันทึกไว้ก่อนหน้า หรือไม่เปิดใช้การป้องกัน MBR คุณจะต้องทราบรหัสผ่านสำหรับการตั้งค่า หากมี การกำหนดไว้
		<ul> <li>ควรตัดการทำงานของการป้องกัน MBR ก่อนที่จะ         แก้ไขการฟอร์แมตหรือการแบ่งพาร์ติชันของดิสก์         ที่ใช้บูตในปัจจุบัน ยูทิลิตีสำหรับดิสก์บางชนิด (เช่น         FDISK และ FORMAT) จะพยายามอัพเดต MBR</li> </ul>
		หากใช้การป้องกัน MBR และการเข้าใช้ดิสก์ เป็นการทำงานผ่าน BIOS คำขอเขียนข้อมูลใน MBR จะถูกปฏิเสธ และยูทิลิตีดังกล่าวจะแสดง ข้อผิดพลาดขึ้น
		หากใช้การป้องกัน MBR และการเข้าใช้ดิสก์เป็นการ ทำงานผ่านระบบปฏิบัติการ การเปลี่ยนแปลงใน MBR จะถูกตรวจพบโดย BIOS ระหว่างการบูต ในครั้งถัดไป และข้อความเตือนของคุณสมบัตินี้ จะปรากฏขึ้น
	Save Master Boot Record	บันทึกสำเนาของเรคคอร์ดการบูตหลักสำหรับดิสก์ที่ใช้บูเ ในปัจจุบัน
		🗞 จะปรากฏก็ต่อเมื่อใช้งานตัวเลือก MBR Security

หัวข้อ	ตัวเลือก	คำอธิบาย
Security (ต่อ)	Restore Master Boot Record	เรียกคืนสำเนาเรคคอร์ดการบูตหลักของดิสก์ที่ใช้บูต ปัจจุบัน
		<ul> <li>จะปรากฏเฉพาะกรณีที่เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:</li> <li>ใช้งานตัวเลือก MBR Security อยู่</li> <li>สำเนา MBR ได้ถูกบันทึกไว้ก่อนหน้า</li> <li>ดิสก์ที่ใช้บูตปัจจุบันเป็นดิสก์เดียวกับที่บันทึกสำเนา MBR ไว้</li> </ul>
		ข้อควรระวัง: การเรียกคืน MBR ที่บันทึกไว้ หลังจากที่ยูทิลิตีของดิสก์หรือระบบปฏิบัติการ ได้แก้ไข MBR อาจทำให้ข้อมูลในดิสก์นั้นใช้ไม่ได้ โปรดเรียกคืน MBR ที่บันทึกไว้ก่อนหน้า เฉพาะ ในกรณีที่คุณมั่นใจว่า MBR ของดิสก์ที่ใช้บูตปัจจุบัน ได้รับความเสียหายหรือมีไวรัส

โปรแกรมการตั้งค	iาคอมพิวเตอร์ <i>(ต่อ)</i>	
หัวข้อ	ตัวเลือก	คำอธิบาย
Advanced*	Power-On Options	ใช้สำหรับกำหนด:
*สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง เท่านั้น		<ul> <li>โหมด POST (QuickBoot, FullBoot หรือ FullBoot ทุก 1-30 วัน)</li> </ul>
		• ข้อความ POST (ใช้/ไม่ใช้)
		• <b>F9</b> prompt (ใช้/ไม่ใช้) คุณสมบัตินี้จะแสดง ข้อความ "F9 = Boot Menu" ระหว่างการ POST ไม่ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อไม่ให้มีข้อความปรากฏขึ้น แต่การกดปุ่ม <b>F9</b> จะยังคงเปิดหน้าจอ Shortcut Boot [Order] Menu โปรดดูที่ Storage > Boot Order สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
		<ul> <li>F10 prompt (ใช้/ไม่ใช้) คุณสมบัตินี้จะแสดง ข้อความ "F10 = Setup" ระหว่างการ POST ไม่ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อไม่ให้มีข้อความปรากฏขึ้น แต่การกดปุ่ม F10 จะยังคงเปิดหน้าจอ Setup</li> </ul>
		<ul> <li>F12 prompt (ใช้/ไม่ใช้) การใช้คุณสมบัตินี้         จะแสดงข้อความ "F12 = Network Service         Boot" ระหว่างการ POST ไม่ใช้คุณสมบัตินี้         เพื่อไม่ให้มีข้อความปรากฏขึ้น แต่การกดปุ่ม F12         จะเป็นการกำหนดให้ระบบพยายามบูตจากเน็ตเวิร์ก         เช่นเดียวกัน</li> </ul>

หัวข้อ	ตัวเลือก	คำอธิบาย
Advanced* (ต่อ)	Power-On Options (ต่อ)	ใช้สำหรับกำหนด:
*สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง เท่านั้น		<ul> <li>Option ROM prompt (ใช้/ไม่ใช้) ใช้คุณสมบัตินี้ เพื่อให้ระบบแสดงข้อความก่อนที่จะโหลด ROM เสริม (คุณสมบัตินี้มีในบางรุ่นเท่านั้น)</li> </ul>
		<ul> <li>Remote wakeup boot source (เชิร์ฟเวอร์ ระยะไกล/ฮาร์ดไดรฟ์ภายใน)</li> </ul>
		<ul> <li>After Power Loss (off/on): หลังจากที่ไฟดับ หากคุณเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับสายไฟ สำหรับต่อและต้องการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดย ใช้สวิตช์ที่สายสำหรับต่อ ให้กำหนดตัวเลือกนี้เป็น "on"</li> </ul>
		<ul> <li>หากคุณปิดเครื่องโดยใช้สวิตช์ที่สายสำหรับต่อ</li> <li>คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติพักการทำงานหรือ</li> <li>คุณสมบัติการจัดการระยะไกลได้</li> </ul>
		<ul> <li>POST Delay (เป็นวินาที) (ใช้/ไม่ใช้) ใช้คุณสมบัตินี้ เพื่อเพิ่มระยะเวลารอในกระบวนการ POST บางครั้ง การหน่วงเวลาอาจจำเป็นสำหรับฮาร์ดไดรฟ์บนการ์ด PCI บางประเภทที่เริ่มหมุนค่อนข้างช้า ซึ่งอาจ ไม่พร้อมทำงานเมื่อกระบวนการ POST เสร็จสมบูรณ์ การหน่วงเวลา POST ยังจะช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้น ในการเลือกกดปุ่ม F10 เพื่อเข้าสู่โปรแกรมการตั้งค่า</li> </ul>
		คอมพิวเตอร์ (F10)

โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ <i>(ต่อ)</i>		
หัวข้อ	ตัวเลือก	คำอธิบาย
Advanced* (ต่อ)	Power-On Options (ต่อ)	ใช้สำหรับกำหนด:
*สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง เท่านั้น		<ul> <li>I/O APIC Mode (ใช้/ไม่ใช้) การใช้คุณสมบัตินี้ จะช่วยให้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด แต่คุณจะต้อง ไม่ใช้การทำงานของคุณสมบัตินี้สำหรับระบบ ปฏิบัติการบางชนิดที่ไม่ใช่ของ Microsoft เพื่อจะได้ ทำงานได้อย่างถูกต้อง</li> <li>ACPI/USB Buffers @ Top of Memory (ใช้/ไม่ใช้) การใช้คุณสมบัตินี้จะกำหนดบัฟเฟอร์ หน่วยความจำของ USB ให้อยู่ส่วนบนสุดของ หน่วยความจำ ซึ่งมีข้อดีเนื่องจากหน่วยความจำ ที่ต่ำกว่า 1 เมกะไบต์จะไม่ถูกใช้โดยตัวเลือก บางอย่างของ ROM ข้อเสียก็คือ โปรแกรมจัดการ หน่วยความจำที่มักจะใช้งาน คือ HIMEM.SYS อาจทำงานไม่ถูกต้องเมื่อบัฟเฟอร์ USB อยู่ในส่วนบน ของหน่วยความจำและระบบมีหน่วยความจำไม่เกิน 64 เมกะไบต์</li> </ul>
		<ul> <li>Hyper-threading (ใช้/ไม่ใช้)</li> </ul>
		<ul> <li>Fan idle mode: สามารถกำหนดความเร็วในขณะ เดินเครื่องเปล่าให้สูงขึ้น ความเร็วสูงสุดจะให้การ ระบายอากาศที่ดีกว่าเมื่อเครื่องไม่ได้ทำงาน แต่เสียง จะดังกว่า (คุณสมบัตินี้มีในบางรุ่นเท่านั้น)</li> </ul>
		<ul> <li>คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณเพิ่มความเร็วพัดลมขั้นต่ำได้</li> <li>ความเร็วสูงสุดจะไม่ได้รับผลกระทบ และไม่สามารถ</li> <li>ตั้งให้พัดลมหมุนต่ำกว่าระดับต่ำสุดได้</li> </ul>
	BIOS Power-On	ให้คุณสามารถตั้งคอมพิวเตอร์ให้เปิดทำงานโดยอัตโนมัติ ตามเวลาที่คุณระบุไว้
	Onboard Devices	ใช้กำหนดทรัพยากรสำหรับอุปกรณ์บนเมนบอร์ด หรือไม่เปิดใช้การทำงานของอุปกรณ์บนเมนบอร์ด (คอนโทรลเลอร์ดิสเก็ตต์ พอร์ตอนุกรม หรือพอร์ตขนาน)
การสนับสนุนสำห ของฮาร์ดแวร์เฉพ		คยเฉพาะ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อมูลการตั้งค่า

#### โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

หัวข้อ	ตัวเลือก	คำอธิบาย
Advanced* (ต่อ) *สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง เท่านั้น	PCI Devices	<ul> <li>แสดงอุปกรณ์ PCI ที่ติดตั้งไว้ในปัจจุบัน พร้อมการตั้งค่า IRQ</li> <li>ใช้ในการตั้งค่า IRQ สำหรับอุปกรณ์เหล่านี้ หรือเพื่อไม่เปิดใช้การทำงานของอุปกรณ์โดยสมบูรณ์ การตั้งค่าเหล่านี้ไม่มีผลในระบบปฏิบัติการที่ใช้ APIC</li> </ul>
	Bus Options	ในคอมพิวเตอร์บางรุ่น ใช้สำหรับตั้งหรือตัดการทำงาน:



หัวข้อ       ตัวเลือก       คำอธิบาย         ใช้สำหรับกำหนด:       • Printer mode (แบบ bi-directional, EPP & ECP, output only)         • Printer mode (แบบ bi-directional, EPP & ECP, output only)       • Printer mode (แบบ bi-directional, EPP & ECP, output only)         • Printer mode (แบบ bi-directional, EPP & ECP, output only)       • Printer mode (แบบ bi-directional, EPP & ECP, output only)         • Printer mode (แบบ bi-directional, EPP & ECP, output only)       • Printer mode (แบบ bi-directional, EPP & ECP, output only)         • Printer mode (แบบ bi-directional, EPP & ECP, output only)       • Printer mode (แบบ bi-directional, EPP & ECP, output only)         • Printer mode (แบบ bi-directional, EPP & ECP, output only)       • Printer mode (แบบ bi-directional, EPP & ECP, output only)         • Printer mode (แบบ bi-directional, EPP & ECP, output only)       • Printer mode (แบบ bi-directional, EPP & ECP, output only)         • Printer mode (แบบ bi-directional, EPP & ECP, output only)       • Printer mode (แบบ bi-directional, EPP & ECP, output only)         • Printer mode (แบบ bi-directional, EPP & ECP, output only)       • Printer mode (แบบ bi-directional, EPP & ECP, output only)         • Printer mode (แบบ bi-directional, EPP & ECP, output only)       • Printer mode (แบบ bi-directional, EPP & ECP, output only)         • Printer mode (แบบ bi-directional)       • Printer mode (แบบ bi-directional)         • Printer mode (แบบ bi-directional)       • Printer mode (แบบ bi-directional)         • Printer mode (แบบ bi-directional) </th <th>โปรแกรมการตั้งค่</th> <th>าคอมพิวเตอร์ (ต่อ)</th> <th></th>	โปรแกรมการตั้งค่	าคอมพิวเตอร์ (ต่อ)	
*สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง เท่านั้น  • Printer mode (แบบ bi-directional, EPP & ECP, output only)  • สถานะของ Num Lock เมื่อเปิดเครื่อง (off/on)  • S5 Wake on LAN (ใช้/ไม่ใช้)  • หากไม่ต้องการใช้ Wake on LAN ระหว่างสภาวะ พักการทำงาน (S5) ให้ใช้ปุ่มลูกศร (ซ้ายและขวา) เพื่อเลือกแบบ Advanced > Device Options และตั้งให้คุณสมบัติ S5 Wake on Ion เป็น "Disable" วิธีนี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ใช้พลังงาน ต่ำที่สุดระหว่างอยู่ในสถานะ S5 โดยจะไม่กระทบ ต่อความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่จะ Wake on LAN ในขณะหยุดพักชั่วคราวหรือพักการทำงาน แต่จะช่วยป้องกันการเข้าสู่สถานะพร้อมทำงานใน ขณะอยู่สภาวะ S5 ผ่านทางเน็ตเวิร์ก และจะไม่มี ผลกระทบต่อการทำงานองการเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ก คุณสามารถไม่ได้เน็ตเวิร์กคอนโทรลเลอร์ (NIC) ได้ โดยใช้ปุ่มลูกศร (ซ้ายและขวา) เพื่อเลือกเมนู Security > Device Security เลือกตัวเลือก Network Controller ให้เป็น "Device Hidden" ซึ่งจะช่วยกันไม่ให้ระบบปฏิบัติการใช้เน็ตเวิร์ก คอนโทรลเลอร์นี้ และเท่ากับลดการใช้พลังงาน ของคอมพิวเตอร์เมื่ออยู่ในสภาวะ S5	หัวข้อ	ตัวเลือก	คำอธิบาย
output only)  • สถานะของ Num Lock เมื่อเปิดเครื่อง (off/on)  • S5 Wake on LAN (ใช้/ไม่ใช้)  • หากไม่ต้องการใช้ Wake on LAN ระหว่างสภาวะ พักการทำงาน (S5) ให้ใช้ปุ่มลูกศร (ช้ายและขวา) เพื่อเลือกเมนู Advanced > Device Options และตั้งให้คุณสมนัติ S5 Wake on lan เป็น "Disable" วิถีนี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ใช้พลังงาน ต่าที่สุดระหว่างอยู่ในสถานะ S5 โดยจะไม่กระทบ ต่อความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่จะ Wake on LAN ในขณะหยุดพักชั่วคราวหรือพักการทำงาน แต่จะช่วยป้องกันการเข้าสู่สถานะพร้อมทำงานใน ขณะอยู่สภาวะ S5 ผ่านทางเน็ตเวิร์ก และจะไม่มี ผลกระทบต่อการทำงานของการเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ก ในขณะที่เปิดคอมพิวเตอร์ไว้  • หากไม่มีความจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ก คุณสามารถไม่ใช้เน็ตเวิร์กคอนโทรลเลอร์ (NIC) ได้ โดยใช้ปุ่มลูกศร (ช้ายและขวา) เพื่อเลือกเมนู Security > Device Security เลือกตัวเลือก Network Controller ให้เป็น "Device Hidden" ซึ่งจะช่วยกันไม่ให้ระบบปฏิบัติการใช้เน็ตเวิร์ก คอนโทรลเลอร์นี้ และเท่ากับลดการใช้พลังงาน ของคอมพิวเตอร์เมื่ออยู่ในสภาวะ S5	Advanced* (ต่อ)	Device Options	ใช้สำหรับกำหนด:
<ul> <li>สถานะของ Num Lock เมื่อเปิดเครื่อง (off/on)</li> <li>S5 Wake on LAN (ใช้/ไม่ใช้)</li> <li>หากไม่ต้องการใช้ Wake on LAN ระหว่างสภาวะ พักการทำงาน (S5) ให้ใช้ปุ่มลูกศร (ซ้ายและขวา) เพื่อเลือกเมนู Advanced &gt; Device Options และตั้งให้คุณสมบัติ S5 Wake on Lan เป็น "Disable" วิธีนี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ใช้พลังงาน ต่าที่สุดระหว่างอยู่ในสถานะ S5 โดยจะไม่กระทบ ต่อความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่จะ Wake on LAN ในขณะหยุดพักชั่วคราวหรือพักการทำงาน แต่จะช่วยป้องกันการเข้าสู่สถานะพร้อมทำงานใน ขณะอยู่สภาวะ S5 ผ่านทางเน็ตเวิร์ก และจะไม่มี ผลกระทบต่อการทำงานของการเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ก ในขณะที่เปิดคอมพิวเตอร์ไว้</li> <li>หากไม่มีความจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ก คุณสามารถไม่ใช้เน็ตเวิร์กอนโทรลเลอร์ (NIC) ได้ โดยใช้ปุ่มลูกศร (ซ้ายและขวา) เพื่อเลือกเมนู Security &gt; Device Security เลือกตัวเลือก Network Controller ให้เป็น "Device Hidden" ซึ่งจะช่วยกันไม่ให้ระบบปฏิบัติการใช้เน็ตเวิร์ก คอนโทรลเลอร์นี้ และเท่ากับลดการใช้พลังงาน ของคอมพิวเตอร์เมื่ออยู่ในสภาวะ S5</li> </ul>			
<ul> <li>หากไม่ต้องการใช้ Wake on LAN ระหว่างสภาวะ พักการทำงาน (S5) ให้ใช้ปุ่มลูกศร (ซ้ายและขวา) เพื่อเลือกเมนู Advanced &gt; Device Options และดังให้คุณสมบัติ S5 Wake on Lan เป็น "Disable" วิธีนี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ใช้พลังงาน ด่ำที่สุดระหว่างอยู่ในสถานะ S5 โดยจะไม่กระทบ ต่อความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่จะ Wake on LAN ในขณะหยุดพักชั่วคราวหรือพักการทำงาน แต่จะช่วยป้องกันการเข้าสู่สถานะพร้อมทำงานใน ขณะอยู่สภาวะ S5 ผ่านทางเน็ตเวิร์ก และจะไม่มี ผลกระทบต่อการทำงานของการเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ก ในขณะที่เปิดคอมพิวเตอร์ไว้</li> <li>หากไม่มีความจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ก คุณสามารถไม่ใช้เบ็ตเวิร์กคอนโทรลเลอร์ (NIC) ได้ โดยใช้ปุ่มลูกศร (ช้ายและขวา) เพื่อเลือกเมนู Security &gt; Device Security เลือกตัวเลือก Network Controller ให้เป็น "Device Hidden" ซึ่งจะช่วยกันไม่ให้ระบบปฏิบัติการใช้เน็ตเวิร์ก คอนโทรลเลอร์นี้ และเท่ากับลดการใช้พลังงาน ของคอมพิวเตอร์เมื่ออยู่ในสภาวะ S5</li> </ul>	611 110 10		• สถานะของ <b>Num Lock</b> เมื่อเปิดเครื่อง (off/on)
พักการทำงาน (S5) ให้ใช้ปุ่มลูกศร (ช้ายและขวา) เพื่อเลือกเมนู Advanced > Device Options และตั้งให้คุณสมบัติ S5 Wake on Lan เป็น "Disable" วิธีนี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ใช้พลังงาน ด่ำที่สุดระหว่างอยู่ในสถานะ S5 โดยจะไม่กระทบ ต่อความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่จะ Wake on LAN ในขณะหยุดพักชั่วคราวหรือพักการทำงาน แต่จะช่วยป้องกันการเข้าสู่สถานะพร้อมทำงานใน ขณะอยู่สภาวะ S5 ผ่านทางเน็ตเวิร์ก และจะไม่มี ผลกระทบต่อการทำงานของการเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ก ในขณะที่เปิดคอมพิวเตอร์ไว้ • หากไม่มีความจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ก คุณสามารถไม่ใช้เน็ตเวิร์กคอนโทรลเลอร์ (NIC) ได้ โดยใช้ปุ่มลูกศร (ช้ายและขวา) เพื่อเลือกเมนู Security > Device Security เลือกตัวเลือก Network Controller ให้เป็น "Device Hidden" ซึ่งจะช่วยกันไม่ให้ระบบปฏิบัติการใช้เน็ตเวิร์ก คอนโทรลเลอร์นี้ และเท่ากับลดการใช้พลังงาน ของคอมพิวเตอร์เมื่ออยู่ในสภาวะ S5			<ul> <li>S5 Wake on LAN (ใช้/ไม่ใช้)</li> </ul>
• Processor cache (ใช้/ไม่ใช้)			พักการทำงาน (S5) ให้ใช้ปุ่มลูกศร (ซ้ายและขวา) เพื่อเลือกเมนู Advanced > Device Options และตั้งให้คุณสมบัติ S5 Wake on lan เป็น "Disable" วิธีนี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ใช้พลังงาน ต่ำที่สุดระหว่างอยู่ในสถานะ S5 โดยจะไม่กระทบ ต่อความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่จะ Wake on LAN ในขณะหยุดพักชั่วคราวหรือพักการทำงาน แต่จะช่วยป้องกันการเข้าสู่สถานะพร้อมทำงานใน ขณะอยู่สภาวะ S5 ผ่านทางเน็ตเวิร์ก และจะไม่มี ผลกระทบต่อการทำงานของการเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ก ในขณะที่เปิดคอมพิวเตอร์ไว้ • หากไม่มีความจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ก คุณสามารถไม่ใช้เน็ตเวิร์กคอนโทรลเลอร์ (NIC) ได้ โดยใช้ปุ่มลูกศร (ซ้ายและขวา) เพื่อเลือกเมนู Security > Device Security เลือกตัวเลือก Network Controller ให้เป็น "Device Hidden" ซึ่งจะช่วยกันไม่ให้ระบบปฏิบัติการใช้เน็ตเวิร์ก คอนโทรลเลอร์นี้ และเท่ากับลดการใช้พลังงาน
			• Processor cache (ใช้/ไม่ใช้)



โปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ <i>(ต่อ)</i>		
หัวข้อ	ตัวเลือก	คำอธิบาย
Advanced* (ต่อ)	Device Options (ต่อ)	ใช้สำหรับกำหนด:
*สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง เท่านั้น		<ul> <li>การสนับสนุนของ ACPI S3 (ใช้/ไม่ใช้) S3 เป็นสภาวะพักการทำงานของ ACPI (advanced configuration and power interface) ซึ่ง ฮาร์ดแวร์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมบางอย่างอาจไม่สนับสนุน การใช้งาน</li> </ul>
		ตัวเลือก ACPI S3 มีอยู่ในบางรุ่นเท่านั้น หากไม่มี ตัวเลือกที่สนับสนุน ACPI S3 ปรากฏอยู่ ตัวเลือก ACPI S3 แบบอื่น (ACPI S3 Video REPOST, ACPI S3 Hard Disk Reset และ ACPI S3 PS2 Mouse Wakeup) ก็จะไม่มีให้เลือก
		<ul> <li>ACPI S3 Video REPOST (ใช้/ไม่ใช้) คุณสมบัตินี้ เป็นการแสดงตัวเลือกการแสดงผลของ ROM ในการบูตจากสภาวะ S3 (มีให้เลือกให้บางรุ่นเท่านั้น)</li> </ul>
		<ul> <li>ACPI S3 Hard Disk Reset (ใช้/ไม่ใช้) รีเซ็ต ฮาร์ดดิสก์หลังจากออกจากสภาวะ S3</li> </ul>
		<ul> <li>ACPI S3 PS2 Mouse Wakeup (ใช้/ไม่ใช้) กำหนดให้เมาส์สามารถนำระบบออกจากสภาวะ S3 (มีให้เลือกในบางรุ่นเท่านั้น)</li> </ul>
		<ul> <li>Unique Sleep State Blink Patterns ให้คุณเลือก รูปแบบการกะพริบของไฟ LED ให้มีลักษณะเฉพาะ สำหรับขั้นตอนการพักแต่ละขั้น</li> </ul>
		<ul> <li>Integrated Video (ใช้/ไม่ใช้) ให้คุณสามารถใช้ การแสดงผลภายใน และการแสดงผล PCI Up Solution ในเวลาเดียวกัน (มีในบางรุ่นเท่านั้น)</li> </ul>
		การใส่การ์ดแสดงผล PCI หรือ PCI Express จะปิดการทำงานของ Integrated Video โดยอัตโนมัติ เมื่อการแสดงผล PCI Express เปิดอยู่ Integrated Video จะต้องปิดการทำงานไว้



หัวข้อ	ตัวเลือก	คำอธิบาย
Advanced* (ต่อ)	Device Options (ต่อ)	ใช้สำหรับกำหนด:
*สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง เท่านั้น		<ul> <li>Monitor Tracking (ใช้/ไม่ใช้) กำหนดให้ ROM บันทึกข้อมูลสินทรัพย์</li> </ul>
		<ul> <li>NIC PXE Option ROM Download (ใช้/ไม่ใช้ BIOS จะประกอบด้วย NIC option ROM ที่มีอยู่ภายใน ซึ่งจะยอมให้เครื่องบูตผ่านเน็ตเวิร์ก ทางเชิร์ฟเวอร์ PXE ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้เพื่อ ดาวน์โหลดภาพของกิจการมายังฮาร์ดไดรฟ์ NIC option ROM จะใช้พื้นที่หน่วยความจำต่ำกว่า 1 MB ซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกกันว่าเป็นพื้นที่ DOS Compatibility Hole (DCH) พื้นที่ส่วนนี้จะถูก จำกัดไว้ ตัวเลือก F10 นี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถ ยกเลิกการใช้งานการดาวน์โหลดของ NIC option ROM ที่มีอยู่ภายใน ดังนั้นจึงเป็นการเพิ่มพื้นที่ DCH มากขึ้นสำหรับการ์ด PCI เพิ่มเติม ซึ่งอาจ จำเป็นต้องใช้พื้นที่ option ROM โดยค่าดีฟอลต์ แล้ว NIC option ROM จะเปิดใช้งานอยู่</li> </ul>
	PCI VGA Configuration	จะปรากฏก็ต่อเมื่อมีอะแดปเตอร์การแสดงผล PCI หลายตัวในระบบ ใช้สำหรับระบุคอนโทรลเลอร์ การแสดงผล VGA ที่จะใช้ "บูต" หรือคอนโทรลเลอร์ VGA หลัก

### การกู้คืนการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชั่น

การกู้คืนการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชั่นในยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) ทำได้

#### วิธีที่หนึ่ง: แฟลชหน่วยความจำ ROM CMOS ที่จัดเก็บและกู้คืน คุณสมบัติ—การใช้ Power Switch Override

การตั้งค่าคอนฟีเกอเรชั่นของ CMOS ในยุทิถิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ F10 จะถูกจัดเก็บอยู่ใน Non-Volatile RAM (NVRAM)

ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง ROM ของระบบจะจัดเก็บสำเนาของ NVRAM ไว้ (รวมถึง CMOS, รหัสผ่าน และตัวแปรอื่นๆ ของระบบ) ในแฟลช ROM หากระบบ เกิดอาการรวน สำเนาชุดหลังสุดที่ยังคือยู่ของ NVRAM จะสามารถกู้คืนได้ โดยใช้คุณสมบัติที่เรียกว่า "power button override" ในการกู้คืน NVRAM ให้ดำเบิบการดังนี้:

- 1. เมื่อปิดเครื่อง ให้กดและปล่อยป่มเพาเวอร์
- 2. ทันทีหลังจากกดปุ่มเพาเวอร์แล้ว (ระหว่างขั้นตอน POST) ให้กดปุ่มเพาเวอร์ ค้างไว้จนกระทั่งเครื่องปิด (ประมาณสี่วินาที)

เมื่อเริ่มต้นระบบครั้งต่อไป ROM จะตรวจพบการข้ามขั้นตอนด้วยปุ่มเพาเวอร์ (power button override) และสำเนาสำรองของ NVRAM จะถูกกู้คืน โดยอัตโนมัติ



ข้อควรระวัง: การถอดปลั๊กสายไฟระหว่างขั้นตอน POST จะทำให้หน้าจอ splash screen (หน้าจอโลโก้ที่แสดงขึ้นระหว่างขั้นตอน POST) เสียหายได้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแฟลช ROM เพื่อกู้คืนหน้าจอ splash screen แม้ว่าคอมพิวเตอร์จะทำงานตามปกติก็ตาม



🔪 แต่ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณจะไม่สามารถปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยปุ่มเพาเวอร์ ได้ในทันทีหลังจากเปิดเครื่องโดยยังอยู่ในระหว่างขั้นตอน POST (Power-On Self-Test) การแสดงผลวิดีโอจะต้องทำงานก่อน จึงจะสามารถปิดเครื่องได้ ด้วยการกดปุ่มเพาเวอร์

#### วิธีที่สอง: บันทึกลงในสื่อที่ถอดออกได้ และกู้คืนจากสื่อที่ถอดออกได้

วิธีกู้คืนแบบนี้กำหนดให้คุณต้องใช้กำสั่ง Save to Diskette ในยูทิลิตีการตั้งค่า คอมพิวเตอร์ (F10) ก่อนที่จะจำเป็นต้องเรียกคืนข้อมูล (โปรดดู "Save to Removable Media" ที่หน้า 4 ในตารางตัวเลือกของการตั้งค่าคอมพิวเตอร์)



ในการเรียกคืนค่าคอนฟิเกอเรชั่น ให้ใส่แผ่นดิสเก็ตต์ อุปกรณ์สื่อสำหรับการแฟลช จาก USB หรืออุปกรณ์สื่อจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ ที่ตั้งค่าให้ทำงานเหมือนดิสเก็ตต์ ซึ่งจัดเก็บค่าคอนฟิเกอเรชั่นไว้ และใช้คำสั่ง Restore from Removable Media จากยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) (โปรดดู "Restore from Removable Media" ที่หน้า 4 ในตารางตัวเลือกของการตั้งค่าคอมพิวเตอร์)